

# Gelenkarmmarkise

Für alle elektrisch betriebenen Markisen

Deluxe PLUS • Deluxe GRANDE • Deluxe GRANDE VARIO • Royal PLUS • Little Big • Compact • Comfort



**BEDIENHINWEIS** • Markisen Handsender neu einlernen



**Der Handsender der Markise soll neu eingelernt werden.**




## Benötigtes Werkzeug:

- Schraubendreher oder ähnlicher **stumpfer** Gegenstand


## Schritt 1

Bringen Sie den Markisenmotor in Lernbereitschaft, indem Sie diesen:

1. 3 Sekunden vom Strom trennen
2. 10 Sekunden wieder an den Strom anschließen
3. 3 Sekunden wieder vom Strom trennen
4. erneut an den Strom anschließen



Der Antrieb bestätigt daraufhin die Lernbereitschaft mit einer kurzen Auf- und Abbewegung der Markise.




## Schritt 2

**Wichtig:** Der folgende Schritt muss innerhalb von 60 Sekunden erfolgen, nachdem der Antrieb die Lernbereitschaft bestätigt hat!

Drücken Sie ca. 1 Sekunde die Prog-Taste auf der Rückseite Ihres neuen Handsenders.



Der Antrieb bestätigt den Einlernvorgang daraufhin ebenfalls mit einer kurzen Auf- und Abbewegung der Markise. Die Markise kann nun mit dem neuen Handsender bedient werden.




 Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu diesem Bedienhinweis an!  
[→ Zur Videoanleitung für Ihre HEIM & HAUS Markise](#)



### Allgemeine Hinweise zu Bedienhinweisen:

Damit Sie für lange Zeit Freude an Ihrem neuen HEIM & HAUS-Produkt haben und alle Produkteigenschaften nutzen können, sind neben den Hinweisen der vorliegenden Schritt-für-Schritt-Anleitung auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres HEIM & HAUS Produkts zu berücksichtigen. In der bei Montage ausgehändigten Bedienungsanleitung finden Sie sämtliche Sicherheits-, Pflege- und Bedienhinweise sowie Tipps und wichtige Informationen rund um Ihr HEIM & HAUS Produkt.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entbindet HEIM & HAUS von seiner Haftungspflicht sowie der zugesicherten Gewährleistung

### Sicherheitshinweise:

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

### Haftungsausschluss:

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.



Mehr Anleitungen und Informationen rund um Ihre Markise finden Sie in unserem Download-Center



[→ Zum Downloadcenter für Ihre HEIM & HAUS Markise](#)



Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen Fragen finden Sie auch in unserem Servicebereich



[→ Zu den FAQs rund um Ihre HEIM & HAUS Markise](#)

## Alles aus einer Hand

## Beratung • Produktion • Montage • Service

### Hauptverwaltungen:

Am Weinberge 7  
06721 Osterfeld  
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0  
E-Mail [service-os@heimhaus.de](mailto:service-os@heimhaus.de)

Hochstraße 7-9  
47169 Duisburg  
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20  
E-Mail [service-du@heimhaus.de](mailto:service-du@heimhaus.de)

Industriestraße 6  
91207 Lauf/Pegnitz  
Telefon (0 91 23) 94 28 11  
E-Mail [service-la@heimhaus.de](mailto:service-la@heimhaus.de)

